

## Обучение приемника пейджера

### Немного теории

Каждый передатчик пейджера имеет собственный номер. Приемник будет принимать информацию только от того передатчика, номеру которого он обучен. Обучение может производиться непосредственно на автомобиле с установленной системой Excellent и подключенным к ней передатчиком.

**Важно: Передатчик должен быть подключен к выходу, на который назначен алгоритм работы пейджера.** Для систем «первой генерации» дополнительно необходимо определить алгоритм работы выхода как «многозоновый» или «многозоновый с контролем канала».

Обучение возможно только для моделей пейджеров с индексом «MR» с одинаковым принципом модуляции. Нельзя обучить приемник пейджера RP10-MR передатчику пейджера RP100-MR и наоборот.

### Обучение приемника

- Включите приемник пейджера;
- Переведите систему в состояние охрана, затем в состояние снято с охраны;
- Через 5 секунд приемник должен проиграть сигнал «снято с охраны» (один длинный и два коротких сигнала);
- После окончания звуковой мелодии «снято с охраны», принятого приемником пейджера, выключите приемник. На этом процедура обучения закончена.

Чтобы проверить результаты обучения снова включите приемник пейджера и поставьте систему на охрану. Примерно через 5-10 секунд приемник должен издать мелодию «постановка в охрану» (шесть перемежающихся длинных и коротких сигналов) или мелодию «связь установлена» (три длинных и один короткий звуковой сигнал).

### Переобучение приемника

Переобучить приемник другому передатчику можно только после предварительного «разобучения» приемника:

- Выключите приемник, раскрутите корпус, выньте батарею и на короткое время закоротите контакты питания приемника;
- После этого нажмите на кнопку приемника и (удерживая ее в нажатом состоянии) вставьте батарею в приемник;
- Продолжайте удерживать кнопку нажатой до появления звуковых сигналов, после чего отпустите кнопку.

После выполнения этой процедуры Вы можете обучить приемник другому передатчику.